

Arbeitsanweisung	03_Kompatibilitaet_Shimano_Gen1_Akku_Ladegeraet_Pedelecs.docx
Kompatibilität Shimano Gen1 Akku und Ladegerät E8500	Revision 00
	Blatt 1 von 2

Die Akkus mit der Bezeichnung BT-E8010 oder BT-E8016 können mit beiden Ladegeräten mit den Bezeichnungen EC-E6000 und EC-E8004 geladen werden.

Neue Akkus mit der Bezeichnung BT-E8010-A oder BT-E8016-A können nur mit einem neuen Ladegerät mit der Bezeichnung EC-E8004 geladen werden.

Bei Bestellung eines neuen Akkus BT-E8010-A oder BT-E8016-A ist zu prüfen, welcher Akku bisher verwendet wurde und ob nun ein neues Ladegerät benötigt wird.

Dementsprechend muss bei Bestellung eines neuen Akkus ggf. direkt auch ein neues Ladegerät mit bestellt werden. Dafür empfehlen wir den Artikel E8500200233 oder E8500200234, um den Akku mit dem Ladegerät im Set zu bestellen.

Akku	kompatibel mit Ladegerät:
E8500200232 Akku Shimano Steps Gen1 504 Wh Kennzeichnung auf dem Akku: BT-E8010-A 	E8500200381 Ladegerät Shimano Steps Kennzeichnung auf dem Gerät: EC-E8004 
E8500900105 Akku Shimano Steps Gen1 630 Wh Kennzeichnung auf dem Akku: BT-E8016-A 	E8500200381 Ladegerät Shimano Steps Kennzeichnung auf dem Gerät: EC-E8004 

Arbeitsanweisung	03_Kompatibilitaet_Shimano_Gen1_Akku_Ladegeraet_Pedelects.docx
Kompatibilität Shimano Gen1 Akku und Ladegerät E8500	Revision 00
	Blatt 2 von 2

Akku	kompatibel mit Ladegerät:
Akku Shimano Steps Kennzeichnung auf dem Akku: BT-E8010 	E8500200381 Ladegerät Shimano Steps Kennzeichnung auf dem Gerät: EC-E8004  ODER: Ladegerät Shimano Steps Kennzeichnung auf dem Gerät: EC-E6000 
Akku Shimano Steps Kennzeichnung auf dem Akku: BT-E8016 	E8500200381 Ladegerät Shimano Steps Kennzeichnung auf dem Gerät: EC-E8004  ODER: Ladegerät Shimano Steps Kennzeichnung auf dem Gerät: EC-E6000 